

DESENGRASANTE ECOLÓGICO

Desengrasante líquido formulado con una combinación de disolventes y tensoactivos diseñados para eliminar de manera eficiente la grasa y suciedad en una amplia variedad de superficies. Su fórmula biodegradable no solo garantiza una limpieza profunda y eficaz, sino que también lo convierte en una opción segura para el hogar y el medio ambiente. Ideal para cocinas, electrodomésticos, herramientas y más.

PRESENTACIÓN: 500 ml


Agente tensoactivo no iónico

Fragancia biodegradable



Envase fabricado con MATERIAL RECICLABLE

AROMA




Cítrico

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS:

Ingredientes biodegradables



Fórmula eficaz



Dermatológicamente comprobado



Se enjuaga fácilmente con agua



No deja residuos pegajosos



Segura para el medio ambiente



DOSIFICACIÓN

Superficies en general:

***Pisos, cocinas.**



50 ml por cada
950 ml de agua

Rinde 10 Botellas de 1000 ml



Superficies con mugre pesada:

***Paredes, suelos, mesas, equipos, etc.**



200 ml por cada
800 ml de agua

Rinde 2.5 Botellas de 1000 ml



MODO DE USO:

Antes de usar el desengrasante biodegradable, asegúrese de leer todas las instrucciones en la etiqueta del producto.

01

Dependiendo de la cantidad de grasa, utilice la dilución adecuada según la tabla de dosificación para mejores resultados.

02

Proceda a aplicar el desengrasante diluido en la superficie a limpiar. Asegúrese de cubrir completamente la superficie con el producto.

03

Deje actuar el producto durante 5 minutos para que disuelva la grasa y suciedad. Para las manchas difíciles, puede ser necesario frotar con un cepillo o esponja.

04

Una vez el desengrasante haya actuado, enjuague la superficie con agua limpia para eliminar residuos del producto y suciedad.

! RECOMENDACIONES

- Conservar en un lugar fresco y seco.
- Proteger el producto de la luz solar.
- Evite el contacto con los ojos; en caso de contacto, enjuague con agua inmediatamente.
- En caso de ingestión accidental, beba abundante agua.
- Si presenta reacción desfavorable, suspenda su uso.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Mantener el producto en un lugar fresco, limpio y seco.
- No exponer directamente a la luz.
- Mantener el producto cerrado para evitar que se contamine.